

Guida alla verifica del chip “COSMO v9” del dispositivo di firma digitale CNS

Le indicazioni e gli screenshot di seguito riportati si riferiscono al software di firma “**Firma4NG**”, disponibile sul sito internet <https://id.infocamere.it/> all’indirizzo https://id.infocamere.it/download_software.html .


1. Scaricare il software di firma digitale dal sito internet sopra riportato cliccando sul tasto



2. Eseguire il file scaricato seguendo tutte le istruzioni che compariranno nelle varie finestre di pop-up fino al completamento dell’installazione
3. Al termine dell’installazione, riavviare il computer
4. Collegare il dispositivo di firma digitale al computer
5. Avviare il software Firma4NG ed accettare tutti gli aggiornamenti proposti automaticamente dal programma, se disponibili
6. Cliccare sul tasto “Gestione Dispositivo”:




7. Si aprirà la finestra “Gestione Dispositivo”.
8. Cliccare sul tasto in basso a sinistra “Informazioni dispositivo...”:



Si aprirà la finestra “Informazioni dispositivo” con le informazioni del tipo di chip e del produttore. I chip modello **COSMOV9** vengono identificati dai seguenti dati:

Model: v2(L) o v2(T)
ManufacturerID: IDEMIA

Di seguito un esempio:



21 gennaio 2025

I chip modello **JSIGN3** vengono identificati dai seguenti dati:
(per la verifica dei chip delle Smart Card) è necessario inserire la Smart Card nel lettore)

Model: JS3-2048 (LB)

(ManufacturerID: NON RILEVANTE possono essere diversi),
di seguito un esempio:

